

# マイリズムプレイヤーの使い方

**1** 裏面の電源スイッチを入れます。

**2** 専用のディスクを入れ、蓋を閉めます。

**3** プレイボタンを押すと、音楽が始まります。



ディスクを入れ、蓋を閉めてから押してください。  
ディスクの音楽が流れます。  
続けてボタンを押すと、次の音楽が流れます。  
※曲を止めたいときは  
オープンボタンを押してください。

押すと、蓋が開きます。  
電源スイッチは裏面にあります。