

Dancing Stickの使い方

歌選択ボタン

7月号教材動画の曲4曲が
玩具から流れます。
押すごとに次の曲に切り替わります。

曲一覧

♪ **Shake, Shake, Hooray!**

〈おすすめ効果音〉 鈴

♪ **Fireworks**

〈おすすめ効果音〉 キラキラ

♪ **Hokey Pokey**

〈おすすめ効果音〉 ラッパ

♪ **The Alphabet Song**

〈おすすめ効果音〉 Chirpyの声

※それぞれ歌詞は7月号で同封の
「映像教材のお知らせ(歌詞つき)」にあります。

🔊 鈴

※電源を入れると振動センサーが作動し、
ボタン選択をしない場合は
鈴の音が鳴り出します。

電源スイッチ

スライド式の電源です。
OFF⇔音量小⇔音量大
と音量調整にも使います。

🔊 ラッパ

表情切り替えレバー

レバーをゆっくり下げ、
上に戻ると、Chirpyの表情が
回転して変わります。

※表情の音が出ている間は、
電源OFF以外の操作は無効になります。

表情を切り替えると、
それぞれの表情に合った
英語フレーズや曲が流れます

♪ **Happy**

I'm **happy**
You're **happy**
We're **happy**

※赤字部分が表情ごとに、
"angry" "sad" "sleepy"に変わります。
※歌詞は「映像教材のお知らせ
(歌詞つき)」にあります。

顔が中央に出ないで
止まってしまった場合は

何回かレバーを動かすと
中央に止まるように戻ります。

英語音声と表情が
合わない場合は

一度電源スイッチをOFFにして、
再度ONにすると正しくなります。

🔊 キラキラ

🔊 Chirpyの声

