



こんなとき
どうすればいい?

Q「電池がなくなってきたよ」の音声が出た

A 裏面のネジを外し、新しい単4形マンガン乾電池3本と交換してください。電池の交換は必ずおうちのかたが行ってください。誤飲の危険がありますので、外した電池はお子さんの手が届かないようにご注意ください。

6WAY! 知育ボード

ひかる! リズムリトミックドラム

■対象年齢…1歳以上

- 入っているもの(計2点)…ひかる! リズムリトミックドラム、ひかる! リズムリトミックドラムガイド
- 使用材料(内部を除く)…ABS、POM、ナイロン、鉄、紙+PP(打面シール)、紙(ひかる! リズムリトミックドラムガイド)
- 使用電池…単4形マンガン乾電池×3(4.5V)
- アレルギーのあるかたへ…12月号接続端子部分には、ナイロンを使用しております。活用の際はご注意ください。
- 電子医療機器をお使いのかたへ…スピーカー・いろいろんステージには磁石を使用しています。電子医療機器に影響を及ぼす可能性がありますので近づけないようにご注意ください。
- 廃棄方法…不要になった場合は、各地方自治体の廃棄区分に従って処分してください。

⚠ 注意 おうちのかたへ 必ずお読みください。

●安全のため、おうちのかたと一緒に、または目の届く範囲でお使いください。●遊ぶときはまわりの安全をよく確かめてからお子さんに渡してください。思わぬ事故やケガの恐れがあります。●内部には小さな部品があります。誤飲やケガの恐れがありますので、分解しないでください。また、対象年齢未満のお子さんには絶対に渡さないようにしてください。●破損・変形したときは使用を中止してください。誤飲やケガの原因になります。●梱包袋はすぐに廃棄し、口に入れたり顔を覆ったり、かぶったりしないでください。誤飲や窒息の恐れがあります。●すき間に手指を入れないでください。ケガや破損の原因になります。●振り回したり投げたりしないでください。ケガや破損の恐れがあります。●上に乗ったり、踏んだりしないでください。ケガや破損の原因になります。遊んだあとは放置せず、必ず片付けてください。●電池は、乳幼児の手の届かない所に置いてください。飲み込むと窒息や中毒の恐れがあります。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師の診察を受けてください。●電池はお子さんが誤飲しやすい大きさです。電池の交換はおうちのかたが行ってください。●電池の使用法を誤ると、液漏れ、発熱、破裂等を引き起こして危険です。以下のことに注意してください。・ショートさせたり、充電、分解、加熱、火の中に入れてりしないでください。・充電式(ニカドなど)電池、ニッケル系乾電池は、使用しないでください。・古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。・+- (プラスマイナス)を正しくセットしてください。・使ったあとは必ずスイッチを切り、長時間使わないときは電池を外してください。また、使いきった電池はすぐに外してください。・万一、電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。・皮膚や服についた場合は、すぐに水で洗い流してください。