

こどもちゃれんじ
ぷち

31YK04

Benesse

「しまじろうと やりとり かたちあそび知育ケーキ」 の遊び方

遊び方は
動画でも
見られます!



「しまじろうクラブアプリ」「こどもちゃれんじTV」で配信中!
「先行配信スペシャル」から入ってご覧ください。

アプリのダウンロードはこちらから!



※会員登録コンテンツのご利用には、会員番号とパスワードが必要です。会員番号・パスワードは、初回お届けした教材の宛名兼申込用紙などに記載しています。※海外ではご利用できません。※一部利用できない端末があります。

いろいろなことに興味が広がり始める1歳の頃。
楽しく遊びながら手指を動かしたり、
「形」を体感したりできる知育ケーキをお届けします。
発達に合わせて遊びが進化していくステップアップタイプで、
お子さんの発達を引き出します。

知育

- と□の形にふれる
- 「こうしたら、こうなる」という物事の因果関係に気づく

手指の巧緻性

- 押す・回す・つまむ・引く・抜く・差す



「歌って! おしゃべりしまじろう」との連動遊びもあります。

ぴよぴよこぶどうボタン

一方のボタンを押すと、もう一方のボタンが飛び出します。



ろうそくパーツ

ケーキに差したり抜いたりできます。
「歌って! おしゃべりしまじろう」にかざすと、おたんじょうびの歌と英語の歌が流れます。

聞ける歌

- ・Happy Birthday
- ・If You're Happy and You Know It




くだものパーツ(バナナ)

「歌って! おしゃべりしまじろう」にかざすと、バナナの歌や音声が流れます。

聞ける歌

- ・バナナ
- ・もぐもぐたべよう
- ・ちょうだいどうぞ



くるくるゼリーボール

くるくる回すと中のカラフルパーツが動いて音が鳴ります。

くだものパーツ(いちご)

「歌って! おしゃべりしまじろう」にかざすと、いちごの歌や音声が流れます。

聞ける歌

- ・いちご
- ・もぐもぐたべよう
- ・ちょうだいどうぞ



みかんレバー

手前に引くと、パズル面がすべり台になり、くだものパーツがすべり落ちて出てきます。

使用上の注意

この使用上の注意をよく読んでからお使いください。

⚠ 注意 おうちのかたへ 必ずお読みください。

- 内部に小さな部品があります。誤飲して窒息しないように、本体を分解しないでください。
- ケガや誤飲などの原因になりますので、破損・変形・故障したときは使用しないでください。
- お子さんが遊ぶときには、おうちのかたと一緒に、または目の届く範囲でお願いします。
- パーツを口に入れないでください。誤飲・窒息・喉突きなどの危険があります。
- いちご・バナナパーツの出口に手を入れないように注意してください。ケガや事故の恐れがあります。
- ケーキの飾りの可動部分に爪や指を入れないでください。ケガの恐れがあります。
- 人に向けて投げたり、振り回したりしないでください。失明やケガの恐れがあります。
- 誤飲や窒息の危険がありますので、梱包袋はすぐに捨ててください。
- 梱包袋をかぶったり、口に入れたり、顔を覆ったりしないでください。誤飲や窒息の危険があります。
- 遊び終わったらすぐに片付けて、床に放置しないでください。転倒・ケガの危険があります。
- 付属のいちご・バナナパーツ以外のものを入れないでください。思わぬ事故や、故障の原因になります。

■対象年齢:7カ月以上

■入っているもの

- ・知育ケーキ(本体)計1点:知育ケーキ本体
- ・知育ケーキ(パーツ)計3点:くだものパーツ(いちご・バナナ)・ろうそくパーツ

■使用材料(内部を除く):ABS、紙(シール)

■廃棄の仕方:不要になった場合は、各地方自治体の廃棄区分に従って処分してください。

教材の使い方や、よくある
お問い合わせはこちらから

しまじろう QA

検索

※携帯電話(スマートフォン除く)からはご利用になれません。万一、製品の不良・不足・破損などがございましたら、次の番号までご連絡ください。0120-55-4103(通話料無料)受付時間9:00~21:00(年末年始を除く)
●間違い電話が増えていますので、番号をよくお確かめのうえ、おかけください。

知育遊び3ステップ

発達に合わせて遊びがステップアップしていきます。

ステップ1

すべらせ遊び

【穴に入ると落ちる】



みかんレバーを下げたまま、お子さんにまずは形を合わせやすいいちごパーツを入れてもらい、すべらせる遊びを楽しみましょう。

ステップ2

型はめ遊び

【○と□の特徴(平面)】



くだものパーツを型にはめて遊びましょう。丸と四角は左右対称なので、1・2歳にとって扱いやすい形です。

ステップ3

型落とし遊び

【レバーを引くと落ちる】



型はめのあと、みかんレバーを引いてくだものパーツを落として遊びましょう。1歳くらいではまだ手の力が弱く難しい操作なので、最初はおうちのかたが一緒に引いてあげてください。

2歳くらいになったら挑戦!

手指を使って遊ぼう!

ボタンを押す・パーツを回す・レバーを引く・抜き差しするなどの遊びで、楽しく手指の器用さを養います。また、「こうしたら、こうなる」という因果関係がわかり、試行錯誤する力も育ちます。



ぴよぴよこ
ぶどうボタン

「押す」

くるくる
ゼリーボール

「回す」

みかんレバー

「つまむ」
「引く」

ろうそくパーツ

「抜く」
「差し」

しまじろうと一緒に遊ぼう!



「歌って♪ おしゃべりしまじろう」にろうそくパーツやくだものパーツを近づけると、音声や歌が流れます。食べ物や食事のやり取りの言葉など、言葉の幅がどんどん広がっていきます。

〈こどもちゃれんじbaby〉1歳号をご受講のかたへ

「ろうそくパーツ」は〈こどもちゃれんじbaby〉1歳号の「ころりんメロディーケーキ」と合体して遊ぶことができます。合体すると「ころりんメロディーケーキ」から流れる歌が「Happy Birthday」に変わります。「ろうそくパーツ」の裏側の凸を「ころりんメロディーケーキ」裏面の穴にセットしてください。



※使い方説明などのコードではありません。