

玩具

しまじろうのお世話遊びで生活フレーズを吸収しよう!



〈うたえほん〉電池の交換方法

- 1 電源を切り、電池蓋のネジを外して蓋を開け、古い電池を取り出します。
- 2 新しい単4形マンガン乾電池2本の+-を正しい向きでセットします。
- 3 蓋を閉め、ネジをしっかりと締めます。


(Sing and Talk Shimajiro) 5月号で遊ぶ前に

- 1 電源を入れてから、「誕生日モード」にスイッチを合わせます。



※上の画像は、マークの違いをわかりやすくするために加工されています。実際の内部ケースは白1色で、マークは凹凸によって表されています。

- 2 (Sing and Talk Shimajiro)の口を、(おうちあそび うたえほん)の「ケーキ」に近づけると、おしゃべりが始まります。



5月号
モード開示
完了!

※詳しい手順や収録された楽曲については、(Sing and Talk Shimajiro)と一緒に届いた「あそびかた BOOK」17~20ページをご覧ください。

〈うたえほん〉と
(Sing and Talk Shimajiro)で
一緒に遊ぼう!



インターホンボタン

「誰のおうちに行く?」とお子さんに声をかけ、「インターホンボタン」を押してみてください。ページをめくってシーンにあった英語の生活フレーズを聞きましょう。

ピーピーボタン

ピーピーとしまじろうのお誕生日をお祝いしましょう。
※詳しい遊び方は6ページの「あそびかた2」でご紹介しています。

〈うたえほん〉収録曲

- ♪ Bath Towel Song
- ♪ Happy Birthday
- ♪ Working Vehicles

歌ボタン

「歌ボタン」を押すと教材動画に収録された歌が聞けます。

おしゃべりボタン

〈うたえほん〉の裏面に、「Move Your Body」の歌詞を掲載。「おしゃべりボタン」を押すと歌が聞けるのでお子さんと一緒にまねして歌ってみてください。



♪ Move Your Body

♪ Arms! Arms!



歌ボタン

- (Sing and Talk Shimajiro) 収録曲
- ♪ Head and Shoulders
 - ♪ Let Us Clap Our Hands, Okay
 - ♪ Walking, Walking

あそびかた

1

4つのシーンで
しまじろうの
お世話遊びをしよう!



生活フレーズを言ってみよう! ※音声は〈うたえほん〉から流れます。

おやすみのシーン



Tips
《動作の例》
トントンしてあげよう。
《英語の声かけ例》
“Good night.”

トイレのシーン



Tips
《日本語の声かけ例》
「しまじろう、うんちかな?」
《英語の声かけ例》
“Sit down.”

お誕生日のシーン



Tips
《動作の例》
お誕生日をお祝いしよう!
《英語の声かけ例》
“Happy Birthday!”

お風呂のシーン



Tips
《日本語の声かけ例》
「シャワー、シャワー!」
《英語の声かけ例》
“Wash! Wash!”

あそびかた

2

ろうそくを吹き消して
“Happy Birthday”を
歌おう♪



Wow!
My birthday
cake!



Step 1

ろうそくをつけよう

〈うたえほん〉の電源を入れて、赤い「ピーピーボタン」を2回押しします。しまじろうのセリフが流れて、ろうそくの火が光ります。

Step 2

「フーッ!」と
息を吹いてろうそくの
火を消そう

「せーの!」に合わせて、ケーキの穴に向かって息を吹きかけましょう。

Step 3

最後はしまじろうの番

〈Sing and Talk Shimajiro〉の口をケーキに近づけると“One, two, three, blow!”という音声と歌が流れます。一緒に歌いましょう。

♪ Happy
Birthday
to you

